


# Vejledning til indstilling af udgangstryk på kompressorer\*




**10 METER**

**20 METER**


**30 METER**



**7 BAR**



**7,5 BAR**



**8 BAR**

\* Ved anvendelse af 10 mm slangetykkelse (indvendigt mål), f.eks. TJEP sikkerhedsslange (varenr. 106080).